



CD de limpeza

LIMPE SEUS LEITORES DE CD!

Para limpar todas as suas unidades de CD/DVD/Blu-ray
Manual de instruções de voz gravada - Sistema para seco de alto desempenho
Limpeza regular a cada 10 a 10 minutos. Recomenda-se 15 horas de uso.
para manter seus dispositivos em perfeitas condições

CONTEÚDO DA CAIXA

1 x CD de limpeza



Recursos



Todos os leitores de CD

Ref.: NCD105



Embalagem: % 1
Peso líquido (g): 74
Peso com embalagem (g): 93
Tamanho do produto (cm):
Tamanho da embalagem (cm): 14.5x1.5x15



Mais informações...

www.t-nb.com

La Marque Française